

組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(スヌーピー 33個、ウッドストック 2個、リュックサック 3個、焚き火 2個、センターポール 1個、センターポール受け 2個)、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図

◆数字...組順 丸数字...ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。

スヌーピー

1. 52	2.	3.	4. 55	5.	6. 58	7. 51	8. 54	9.
	センターポール受け			足				左腕
10. 57	11.	12. 53	13.	14. 56	15. 59	16. 67	17. 64	18. 82
	右腕		スカーフ					
19. 62	20. 65	21. 63	22.	23. 72	24. 75	25. 78	26. 73	27. 76
			鼻					
28. 79	29. 70	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
		センターポール	左耳	右耳	帽子		枝	マシュマロ

リュックサック

37. 71	38. 74	39. 77

焚き火

40.	41.

ウッドストック

42.	43.



注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

1 センターポール受けは2つのパーツを合わせて52のピースに下から組み込んでください。

2 29.まで組み進めたら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。

3 マシュマロと枝は下図のように組み立ててください。マシュマロの穴は向きに注意してください。