



ビバリー クリスタルパズル® 3D JIGSAW PUZZLE



組み方

◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。

セット内容

◆パズルピース(親ガエル 27個、センターポール 2個、センターポール受けパーツ 2個、子ガエル 10個、センターポール 1個)、組み立てキー 1個、台座 1個、シール、解説書

ピース図

◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。

親ガエル


| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1. センターポール受けパーツ | 2. センターポール受けパーツ | 3. B3 | 4. A3 右後足 | 5. C2 左後足 | 6. A4 | 7. D9 | 8. C8 | 9. A6 | | | | | |
| 10. B1 | 11. 右前足 | 12. C4 | 13. D3 | 14. 左前足 | 15. A9 | 16. B5 | 17. A2 | 18. C3 | | | | | |
| 19. B6 | 20. センターポール(長) | 21. A5 | 22. E7 | 23. E5 | 24. E2 | 25. A7 | 26. C5 | 27. B4 | | | | | |
| 28. センターポール(短) | 29. D6 頭部 | 30. 王冠 | 31. | <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <h3>子ガエル</h3> </div> | | | | | 32. B9 | 33. B2 右後足 | 34. A1 左後足 | 35. C1 | 36. 右前足 |
| 37. D4 | 38. 左前足 | 39. E8 | 40. A8 | | | | | | 41. B7 | 42. 3 センターポール | 43. 台座 | 組み立てキー | |

(注) B4とD6のピースを先に組んでしまうと完成させることが出来ません!

注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

1 センターポール受けパーツはランナーから取り外して2つのパーツを合わせてB3のピースの下から組み込んでください。



2 センターポール(長)を19.まで組み進めたら、センターポール(長)を上より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。



3 子ガエルのセンターポールは向きに注意して、上部よりセンターポールを差し込んでください。

