

組み方


- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。
※ □ この枠内のパーツは先に組んでおくと組みやすいです。

セット内容

- ◆パズルピース(カービィ 32個、センターポール 1個、センターポール受け 2個、ワープスター 2個)、組み立てキー 1個、シール、解説書

ピース図


- ◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。
●マークの箇所は注意点のそれぞれの番号を参照してください。




注意点

センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。


- 1 センターポール受けはランナーからきれいに切り離して2つのパーツを合わせてA3のピースの下から組み込んでください。



- 2 26.まで組み進めたら、センターポールを上より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。



- 3 29.まで組み進めたら、左右のあしを下図を参考に組み立ててください。左右のあしの穴の形の違いに注意して差し込んでください。



- 4 最後にカービィをワープスターに乗せて完成です。

