

組み方

- ◆各ピースには一部を除きピース番号が刻印されています。
ピース番号とパズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。


セット内容

- ◆パズルピース(岩 15個、センターポール 1個、センターポール受け 2個、苔 3個、コダマ 12個)、
組み立てキー 1個、解説書

ピース図

- ◆数字・・・組順 丸数字・・・ピース刻印番号
※刻印番号が見えにくい場合はピースの形を参考にしてください。


岩




苔




コダマA



コダマB




コダマC



注意点

- センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。
各コダマの頭部は一度組み立てたら外さないでください。材質上、破損する恐れがあります。


- 1 センターポール受けは2つのパーツを合わせて52のピースに下から組み込んでください。



- 2 17.まで組み進めたら、センターポールを上より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。



- 3 苔は下図を参考に岩の凹みに各苔ピースの裏の突起を差し込んでください。



- 4 コダマA～Cを差し込んで完成です。

