

組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。
1.のピースから番号順に組んでいくと組み上がります。


セット内容

◆パズルピース(ちいかわ 15個、ハチワレ 15個、うさぎ 18個)、さすまた 2個、討伐棒 1個、
組み立てキー 各1個、解説書


ピース図

◆数字…組順 マークの箇所は裏面の注意点のそれぞれの番号を参照してください。


ちいかお



ハチワレ



うさぎ”




注意点


センターポールは強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。

ちいかお


- ① センターポール受けは2つのパーツを合わせて3.のピースに下から組み込んでください。



- ② 11.まで組み進めたらセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。




- ③ さすまたは右腕を先に本体に組み込んでから、右腕のピンに差し込んで、持たせてください。




ハチワレ


- ① センターポール受けは2つのパーツを合わせて3.のピースに下から組み込んでください。



- ② 11.まで組み進めたらセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。




- ③ さすまたは右腕を先に本体に組み込んでから、右腕のピンに差し込んで、持たせてください。




うさぎ

- ① センターポール受けは2つのパーツを合わせて3.のピースに下から組み込んでください。



- ② 12.まで組み進めたらセンターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使って時計回りに回して固定してください。



- ③ 討伐棒は右腕を先に本体に組み込んでから、右腕のピンに差し込んで、持たせてください。

