





3D JIGSAW PUZZLE S

パイレーツ シップ・ゴールド




























組み方

やぐら(小)

◆パズルピースの形に注意しながら図のように並べて下さい。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。


セット内容

- ◆パズルピース 船…96 値、一流…2 値 / 樽…3 値、組み立てキー…1 値、シール ※ 樽はパズル完成後に、お好みの場所に飾って下さい。
 - ※シールはお好みの帆にそれぞれ貼って下さい。


注意点

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないで下さい。材質上、破損する恐れがあります。





大砲は4種類あります。ピースの裏側にLまたはRのマークが入っておりますのでそれぞれ上図のようにLは左側に、Rは右側に取り付けて下さい。また、大砲のパーツは溝の付いたピースの下からはさみ込むようにして組み立てて下さい。



組み立てキー

樽(3個)

①ラムを取り付ける ②長いマスト型センターポールを差し込み、時計回りにネジを回して固定 ③中央のセンターポールを差し込み、付属の組み立てキーで時計回りにネジを回して固定 ④中央のマストを取り付ける ⑤後方のマストを取り付ける⑥舵を取り付ける ⑦やぐらを取り付ける ⑧帆、旗を取り付ける(小さい帆には A、B、C の印あり)






3D JIGSAW PUZZLE

スカル






◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べて下さい。1番のピースから番号順に 組んでいくと簡単に組み上がります。


◆パズルピース…48 個、組み立てキー…1 個





スカルが形になったら、セン ターポールを差し込み、しっ かりと固定させて下さい。ま た、ネジ部分は強く締め過ぎ ないで下さい。材質上、破損 する恐れがあります。

トレジャー ボックス




◆パズルピースの形に注意しながら上図のように並べて下さい。1番のピー スから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。1番 ~17 番のフタ部分と18 番 ~51 番 の箱部分はそれぞれ別々に組み上げ、最後に蝶番をはめて合わせて下さい。


◆パズルピース…51 個、鍵…1 個、コイン…10 枚

東京都中央区銀座8-10-6銀座MEビル TEL.03-3572-4972 FAX.03-3571-3907

コイン×10枚

◆13番まで組んだら、短いセンターポールを差し込み、それぞれ16番、17番のピー





スで固定します。49番まで組んだら長 いセンターポールを差し込み、全体を 固定します。フタの蝶番部分は必ず したと 一度にはめると壊れる恐れがありま す。また、鍵を半回転以上回さないで