


組み方

◆パズルピースの形に注意しながら下図のように並べてください。1番のピースから番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。

セット内容

◆パズルピース (スヌーピー 30個、センターポール 1個、街灯 3個)、ルーペ 1個、台座 1個、組み立てキー 1個、シール


ピース図



注意点



8番・10番・11番・12番のピースは、よく形を確認しながら、向きに気を付けて組んでください。



29番のピースまで組んだら、センターポールを上部より差し込み、組み立てキーを使用して時計回りに回して固定してください。



本体が組み上がったならシールを貼り、左手にルーペを持たせて台座に乗せて飾ってください。

センターポールのネジ部分は強く締め過ぎないでください。材質上、破損する恐れがあります。